

FRS-927 工程模式操作

溫馨提示：本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。

◆ 縮頻模式 (14頻道)

1. 切換至『頻道3』後關機
2. 按住【側鍵 1】，同時轉開電源旋鈕

◆ 擴頻模式(99頻道)

1. 切換至『頻道3』後關機
2. 按住【側鍵 1】，同時轉開電源旋鈕

◆ 高/低功率切換

1. 切換至『頻道3』後關機
2. 按住【PTT鍵】，同時轉開電源旋鈕
3. 語音提示1為高功率；語音提示2為低功率

◆ 語音提示語系切換

1. 切換至『頻道10』後關機
2. 按住【側鍵 2】，同時轉開電源旋鈕，開機語音提示為中文/英文即代表切換成功

◆ FM收音機模式 (頻率範圍 FM 65-108 MHZ)

1. 在任一頻道下，長按【側鍵 2】進入 FM收音機模式
2. 在收音機模式中，使用側鍵上下調整頻率，自動尋台
3. 短按【PTT鍵】或長按【側鍵 2】離開 FM收音機模式



AnyTalk 無線電對講機 粉絲團

AnyTalk®

歡迎與我們聯繫！

