

FT-388DMR 工程模式操作

擴頻模式

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **8** 並同時開機，螢幕出現 **Expand** 後放開
2. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 擴頻設定

縮頻模式 (頻率範圍144-146、430-440MHZ)

1. 按住 **PTT** 鍵加數字鍵 **5** 並同時開機
2. 螢幕出現 **144-146 430-440** 後放開
3. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 縮頻設定

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守NCC規範。