

FT-399DMR/DM-32 工程模式

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守 NCC 規範。

【寫頻軟件 CPS 內部設定】

- TOOL 工具選項 > 嵌入信息/ Embedded Information DM32 的測試模式密碼：66660501
- TOOL 工具選項 > 調測項/ Adjust Mode DM32 擴頻密碼：374612

溫馨提示：各種出廠指數請勿任意調動。

- 韌體升級：側鍵 1+PTT 同時按開機 > 進入升級模式

TOOL 工具選項 > 固件升級/ Firmware Upgrade

- 工程調整模式：側鍵 1+2 同時按開機
- RESET/復位功能

The screenshot shows the DMR CPS software interface. On the left, the 'DMR Radio' tree view has 'Option Feature' highlighted with a red box. A red arrow points to this box with the text '1. 進入選項'. In the center, a table lists radio channels. On the right, the 'Optional Features' dialog box is open, showing various settings. The 'Allow Reset' checkbox is checked and highlighted with a red box, with a red arrow pointing to it and the text '2. 要勾選才能復位'. The dialog box also shows settings for 'Auto Power Off', 'Power On Interface', 'Power On Display Line 1', and 'Power On Display Line 2'.

No.	Name	Type	RX Frequency	TX Frequency	Power	Width	CTC/DCS Enc	CTC/DCS Dec	Color Code	Tx Contact	RX Group List
1	Channel 1	Analog	400.00000	400.00000	Low	12.5KHz	None	None	0	Contacts 1	None

• 寫頻軟體語言設定 (亂碼 > 英文) 寫頻軟體操作方式

DMR CPS - Programming User Data files

文件(F) 機型(M) 設置(S) 程式設計(P) 工具(T) 視圖(V) 幫助(H)

唛?	計畫群組	計畫?後	談話速率	追蹤速率	頻寬	?碼	CTC/DCS?值	CTC/DCS碼值	依值	追蹤碼	談話時延	時延
1	計畫 1	繼	400.00000	400.00000	12.5KHz				0	單碼 1		時1

DMR CPS - Programming User Data files

文件(F) 機型(M) 設置(S) 程式設計(P) 工具(T) 視圖(V) 幫助(H)

串口設置(C)

語言切換(L)

DMR Radio

- 公共
 - 通道
 - VFO A
 - VFO B
 - 區域
 - 掃描
 - 漫遊區域
 - 漫遊通道
 - 本機信息
 - 可選功能
 - 按鍵功能
 - 一鍵操作
 - APRS
- 數字
- 模擬

從亂碼

依值

談話

單碼

復隔

耗

唛?	計畫群組	計畫?後	談話速率
1	計畫 1	繼	400.00000

DMR CPS - Programming User Data files

File Model Setting Program(P) Tool(T) View(V) Help(H)

No.	Name	Type	RX Frequency	TX Frequency	Power	Width	CTC/DCS Enc	CTC/DCS Dec	Color Code	Tx Contact	RX Group List	Time Slot
1	Channel 1	Analog	400.00000	400.00000	Low	12.5KHz	None	None	0	Contacts 1	None	Slot 1

DMR Radio

- Public
 - Channel
 - VFO A
 - VFO B
 - Zone
 - Scan
 - Roaming Zone
 - Roaming Channel
 - Radio Information
 - Option Feature
 - Key Function
 - One Key Operation
 - APRS
- Digit
- Analog

• 寫頻軟體語言設定 (亂碼 > 簡體中文) 控制台操作方式

控制台>地區>系統管理>變更系統地區設定>簡體中文(中國大陸)>設定後須重新開機

