

更多設定請參考友台設定：<https://bh8sel.com/446.html>

手機先開一個熱點AP，再給設備通電。

手機熱點設置，預設wifi名稱是m100，密碼abc12345，

熱點保留在開啟熱點開關頁面。

電腦連結同一個wifi，登入網頁是<http://pi-star>，

使用者名稱pi-star，密碼raspberry

能登入後台後，只需要加入呼號和dmrid 和hotspot security 密碼。

最後在設定頁面新增新的wifi



→AnyTalk 產品討論群