

FT-2500GPS 工程模式操作

擴頻模式

1. 按住 **電源鍵** 加 **手麥數字鍵 8** 並同時開機，螢幕出現 **當前已擴頻** 後放開
2. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 擴頻設定

縮頻模式 (頻率範圍144-146、430-440MHZ)

1. 按住 **電源鍵** 加 **手麥數字鍵 5** 並同時開機
2. 螢幕出現 **當前已鎖頻 144-146 430-440** 後放開
3. 待機器自動重新啟動後，即代表完成 縮頻設定

恢復原廠設定

1. 按 **MENU** 鍵 > **對講機設置**
2. 選到 **28**，恢復出廠設置
3. 按 **▼** 鍵選到 **確定** 按 **OK** 鍵
4. 等待系統重新啟動，即代表恢復原廠設定

溫馨提示 本工程模式僅工程測試之用，使用者請遵守NCC規範。