


FT-388GPS 大叔版


1. 進入刷機模式




2. 選擇連接孔




3. Program > 進入 Tool



4. 按 Load 讀取檔案



5. 選取檔案(FT388_LimitRx_20241210.bin)並開啟



6. 按 Upgrade 升級對講機

